

VINIL TEXTIL EASYSUBLI

Clave:

4961-0427 Y 4962-3592

DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible textil EasySubli permite imprimir diseños personalizados a todo color, utilizando impresoras con tinta de sublimación, se imprime directamente en la impresora, lo que elimina la necesidad de usar papel de sublimación.

- **Medida:** 21.33 cm x 27.94 cm (**hoja**) y 19.69" x 150 pies (**rollo**).
- **Colores disponibles:** blanco.
- **Acabado:** mate.
- **Unidad de venta:** hoja, pie y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil EasySubli ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster/algodón, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Gorras.
- Bolsas, entre otros.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Composición.	Poliéster.
Espesor.	220 micrones.
Vida de anaquel.	12 meses.

MANEJO

Instrucciones de aplicación.

- **Temperatura de la plancha:** 155°C.
- **Tiempo:** 15 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en caliente.

Instrucciones de aplicación:

- **Paso 1.** Imprimir el diseño en modo normal (NO ESPEJO).
- **Paso 2.** Cortar el contorno del diseño, puede ser por medio de un plotter de corte o con tijeras.
- **Paso 3.** Depilar (retirar los excesos).
- **Paso 4.** Si el diseño es una sola pieza se puede retirar directamente de su base y llevar a la prenda para el planchado, en caso de que el diseño tenga piezas por separado, es recomendable el uso del EasySubli Transfer claves: 4961-0428 (**hoja**) y 4963-0130 (**rollo**). para mantener el registro del diseño.
- **Paso 5.** Pre calentar la prenda por 2 a 3 segundos en la plancha para retirar arrugas y humedad.
- **Paso 6.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 7.** Planchar el grafico 15 segundos a una temperatura de 155°C con una presión media.
- **Paso 8.** Retirar el liner o EasySubli Transfer en caliente.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Instrucciones de lavado.

- No lavar antes de 24 horas de la aplicación.
- Lavar con agua caliente o fría y con detergente medio.
- No lavar en seco ni con cloro.
- Secar a temperatura baja.
- lavar la prenda al revés para mejores resultados.