

**PAPEL TRANSFERENCIA INKJET PRENDAS  
CLARAS ALGODÓN Y OTROS**Clave:  
4160-0750

## DESCRIPCIÓN

El Papel Transferencia Inkjet para Prendas Claras es un papel de alta calidad de transferencia de imagen, que cuenta con una excepcional suavidad al tacto después de transferido.

- **Medida:** A4.
- Fabricado en Estados Unidos de América.

## APLICACIONES

Papel de transferencia de fácil aplicación ideal para transferir en prendas de algodón 100%, mezcla de algodón/poliéster o licra pre lavada, tales como:

- Gráficos en playeras.
- Producción de promocionales como gorras, etc.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
<b>Peso NTM-001.</b>	141 ± 5% g/m <sup>2</sup> .
<b>Espesor NTM-002.</b>	5 a 7 milésimas de pulgada.
<b>Opacidad NTM-101.</b>	>85%.
<b>Brillo NTM-103.</b>	>85%.
<b>Suavidad NTM-111.</b>	Max 300-min 40 Sheffield.

## MANEJO

### Artículos que Necesitaras:

- Prenda de algodón, mezcla de algodón/polyester o Lycra pre lavada.
- Plancha de calor o plancha casera (no usar vapor).
- Funda de almohada.
- Superficie rígida y plana (no usar tabla de planchar).
- Tijeras.

**Paso 1. Imprimir diseño:**

- Llevar el papel a temperatura ambiente antes de imprimir.
- Colocar el papel en la impresora, la cara de impresión es la que no tiene líneas de color.
- Seleccionar el diseño a imprimir. ¡IMPRIMIR EN MODO ESPEJO!
- Ajustes de impresión recomendados:

Marca.	Opción.	Tipo.
HP.	Premium Matte Photo Paper.	Normal o Best.
Epson.	Plain Paper.	Photo.
Canon.	(Standard) T-Shirt Transfer.	Standard.

**Nota:** Estas recomendaciones están basadas en pruebas realizadas al material. Para equipos no enlistados, se aconseja seguir las recomendaciones del proveedor y realizar sus propias pruebas.

- Corte el exceso de material al rededor del diseño con las tijeras.

**Paso 2. Transferir diseño:**
**Plancha de Calor:**

- Pre calendar plancha entre 350°F a 375°F.
- Planchar prenda de 3 a 5 segundos para eliminar la humedad y arrugas.
- Colocar el papel transfer sobre la prenda, asegurándose que la cara de impresa quede hacia abajo.
- Utilizar presión media, durante 25 a 30 segundos.
- Remover el liner con un movimiento suave y fluido, mientras aun este caliente.

**Plancha casera:**

- Pre calendar la plancha en el ajuste de lino y colocar la funda de almohada como base.
- Planchar la prenda para eliminar la humedad y arrugas.
- Colocar el papel transfer sobre la prenda, asegurándose que la cara de impresa quede hacia abajo.
- Aplicar presión firme y constante con la plancha sobre el grafico, deslizándola con un movimiento circular durante toda la transferencia por 2 minutos. Es importante cubrir el grafico por completo.
- Después de planchar cada sección del gráfico, deslice la plancha una vez más sobre el mismo para calentar uniformemente.
- Remover el liner con un movimiento suave y fluido, mientras aun este caliente.



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

### Instrucciones de lavado:


- Voltear la prenda de adentro hacia afuera.
- Lavar con agua fría.
- Usar detergente suave para mejores resultados.
- No usar detergente con cloro o cloro.
- Retirar la prenda de la lavadora inmediatamente después del lavado, para evitar que el grafico se despinte.
- Secar a temperatura baja.

### Nota:

- Los resultados de muestras han demostrado que se obtiene una mayor retención de color si el liner es depilado en caliente después de la transferencia.
- Cuando se transfieren varios gráficos a la misma prenda, asegúrese de cubrir todos los gráficos, para evitar dañarlos con el calor directo de la plancha.
- Almacene todas las hojas de papel transfer sin usar en una bolsa resellable, en un área plana, fresca y seca.

1. ELABORÓ: COMPRAS.  
2. FECHA: 18 / 01 / 2019

 Directo: 01 (614) 432 6100  
 [contacto@avanceyec.com.mx](mailto:contacto@avanceyec.com.mx)  
[www.avanceyec.com.mx](http://www.avanceyec.com.mx)

 Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114