

**TELA ADHESIVA SUBLIMABLE COLORTEX SUBLI-FABRIC**

 Clave:  
4964-7512

## DESCRIPCIÓN

La Tela Adhesiva Colortex Subli-Fabric es una tela de poliéster de tacto suave con respaldo de termo adhesivo, la cual puede ser sublimada para posteriormente ser transferida a una prenda textil.

- **Composición:** poliéster.
- **Espesor:** 500 micrones.
- **Acabado:** mate.
- **Ancho:** 44 centímetros.
- **Largo:** 25 metros.
- **Colores disponibles:** blanco.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

## APLICACIONES

Ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas, entre otros.



## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Tela.
Vida de anaquel.	12 meses.



## MANEJO

### Parámetros recomendados.

- **Temperatura de la plancha:** 140°C para el proceso de sublimación y 160°C para el proceso de transferencia.
- **Tiempo:** 20 segundos para el proceso de sublimación y 7 segundos para el proceso de transferencia.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en tibio.

### Instrucciones de aplicación.

- **Paso 1.** Imprimir el diseño en modo espejo en el papel de sublimación.
- **Paso 2.** Cortar el contorno del diseño, puede ser por medio de un plotter de corte o con tijeras.
- **Paso 3.** Depilar (retirar los excesos).
- **Paso 4.** Si el diseño es una sola pieza se puede retirar directamente de su base y llevar a la prenda para el planchado.
- **Paso 5.** Pre calentar la prenda por 2 a 3 segundos en la plancha para retirar arrugas y humedad.
- **Paso 6.** Colocar el gráfico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 7.** Planchar el gráfico 20 segundos para el proceso de sublimación y 7 segundos para el proceso de transferencia a una temperatura de 140°C para el proceso de sublimación y 160°C para el proceso de transferencia con una presión media.
- **Paso 8.** Retirar el liner o Transfer en tibio.

**Nota:** los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

### Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



avance

• Imagina • Crea • Innova



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.

Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS  
2. FECHA: 29 / 10 / 2020

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114