

avance instrucciones de aplicación de viniles termotransferibles con plancha de casa

MATERIALES SISER QUE PUEDEN SER APLICADOS CON PLANCHA DE CASA



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster Quitar el soporte en frío o caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster Quitar el soporte en frío o caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% polyester sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster, nilon ligeramente siliconado, cuero Quitar el soporte en frío o caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster Quitar el soporte en frío



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster Quitar el soporte en frío



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster Quitar el soporte en frío



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster Quitar el soporte caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster Quitar el soporte en frío

ANTES DE LA APLICACIÓN

Precalientar la plancha de casa con ajuste de algodón * Colocar la prenda en una super cie plana (como por ejemplo una tabla plana para cortar) *Precalientar la prenda de 2 a 3 segundos

DEPILACIÓN Y APLICACIÓN



Cortar en imagen espejo



Pelar



Colocar el vinil sobre la prenda deseada



Cubrir el vinil con una hoja de protección o papel multipropósito



10 segundos cubrir la imagen completa con la plancha



Utilizar una presión firme. Por Quitar el soporte transparente



Cubrir el diseño con una hoja de protección y volver a planchar de 5 a 10 segundos



Esperar 24 horas antes de lavar la prenda

NO DESLIZAR LA PANCHA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pelador Siser Papel multipropósito Hoja de protección Almohadilla de transferencia de calor

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar a maguina con agua tibia o caliente con detergente suave Esperar 24 horas antes del primer lavado









Visite a siserna.com para videos de aplicaciones, digipatterns y versiones imprimibles de nuestras fichas técnicas.











