

DESCRIPCION

Las Ventosas para Publicidad son un accesorio para colocar publicidad montada sobre ventanas, vehículos o superficies lisas. Estos accesorios son fáciles de usar, solamente hay que colocar la ventosa en la posición y lugar deseado y girar la base para asegurar la ventosa, para después colocar la publicidad deseada. No es necesario utilizar ningún otro accesorio para asegurar la ventosa.

- **Composición:** policarbonato.
- **Color:** transparente.
- **Diámetro de la base:** 11.50 cm.
- **Alto:** 12.50 cm.
- **Peso máximo permitido por ventosa:** 2.72 kg.
- **Espesor máximo permitido:** 9.5 mm.
- **Peso de la ventosa:** 260 gramos.



APLICACIONES

Las Ventosas para Publicidad son un accesorio para colocar publicidad montada en interiores y exteriores, en aplicaciones tales como:

- Ventanas.
- Vehículos.
- Superficies lisas, etc.

Nota: no se recomienda su instalación en vehículos en movimiento.



MERCADO

- Imagen grafica.
- Rotulistas.
- Impresores digitales.
- Serigrafistas.
- Publicistas y agencias de mercadotecnia.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

MANEJO

Instrucciones de uso.

1. Limpie la superficie lisa.



2. Coloque las ventosas en la posición deseada.



3. Gire para asegurar la ventosa hasta que sienta un leve chasquido o click.



4. Haga un orificio en el grafico aproximadamente a una distancia de 4 cm tomando en cuenta la orilla del grafico.



5. Remueva el botón giratorio.



6. Coloque el grafico en la ventosa.



7. Inserte el botón para asegurar el grafico.



8. Gire el botón hasta que logre un ajuste en el grafico y la ventosa.



Nota: asegúrese que la superficie de aplicación este pulida o pintada.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 13 / 04 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx